

de nu ce he e

Plus

MANUEL



Groenstraat 4
1602 VLEZENBEEK

+32/(0)2/454.13.60
<http://www.dbsi.be>

FAX +32/(0)2/569.44.29
info@dbsi.be

Mode d'emploi système plus



Touche p 5 ON/OFF:

En appuyant une première fois sur la touche, le système est activé, une seconde pression a pour effet de l'éteindre (différemment voir la fonction "reset radio")
Cette touche assure également la fonction de mémorisation des paramètres programmés.

touche P1 ESC:

permet de quitter le submenu visualises sur le moniteur et de retourner à la page initiale qui affiche la température ambiante, la fréquence de la station radio captée et le temps restant de la fonction en cours (en cas d'activation de la fonction sauna ou de la fonction douche).

touche P2 mode

permet d'accéder aux sous-menus pour la programmation des paramètres correspondants; la modification du paramètre visualisé s'obtient à l'aide des touches +/- (voir ci dessous).

Menu 1 – volume

Réglage de 1 a 20

Valeur pré: 9

introduit

Menu 2 – temps

Permet de programmer la durée du sauna.

Valeur de variation: 5-60 minutes

Valeur introduit : 20 minutes

Menu 3 – Temp

Permet de programmer la température du sauna.

Valeurs de variation: 30-55°C

Valeur introduit 35°C

Menu 4 – Shower

Douche /permet de sélectionner le type de douche voulu

Normale/ douche normale

Hydro/ecoss./douche écossaise ou fonction hydro verticale

Menu 5 – Hydro - scottish

- Hydro/ecoss/ permet de programme la vitesse de la fonction hydroverticale ou de la douche écossaise.
- **On/valeur réglable de 10 à 2 secondes.**
- **Valeur par défaut:10**

Menu 6 – audio

Off/permet de sélectionner l'entrée audio

Audio en Mute

Radio/ sélection Radio FM

CD/ Sélection de la source sonore externe.

Menu 7 – Langue

Permet de sélectionner la langue

ITA: sélection de italien

ENG: sélection de l'anglais

touche P3 – P4

touch p3 augmentation valeur paramètre

touch p4 diminution valeur paramètre

la pression sur ces touches a pour effet d'augmenter ou de diminuer la valeur du paramètre visualisé sur le moniteur. pour procéder à une variation importante ,maintenir enfoncée la touche jusqu'à ce que soit atteinte la valeur voulue.

touch P6 lampe(Chromothérapie option)

- La pression sur cette touche allume/éteint la lampe;en cas d'allumage, celui-ci dure pendant la durée programmée par le paramètre"Temps fonction"(voir menu 2)et une fois cette durée écoulée la lampe s'éteint automatiquement.
- En cas d'activation de l'option chromo thérapie, la pression sur la touche provoque la rotation en nuançant toutes les couleurs;une nouvelle pression sur la touche arrête la rotation et la situation de couleur présente à cet instant est mémorisée.

En option:

Chromo thérapie.

Ci la lumière est installée rotation de tout les couleurs en poussent encore une fois vous pouvais choisir la couleur préférée

touche P7douche

la pression sur cette touche a pour effet d'activer/ désactiver la douche normale ou douche écossaise ou fonction hydro verticale(voir programmation menus4 et 5)la fonction reste activée la durée programmée (voir menu 2)

touche P8 Sauna

la pression sur cette touche a pour effet d'activer/désactive le sauna pendant la durée programmée par le paramètre"temps fonction"(voir menu2);une fois cette durée écoulée le sauna s'éteint automatiquement.

Lorsque la fonction est activée ,est également activé un dispositif de control de la température programmée par le paramètre"temp. sauna(voir menu 3)

Le dispositif de contrôle reste sur on tant que la température n'a pas atteint la deçà de la température programmée .il reste sur Off tant que la température ne redescend pas en deçà de la température programmée de plus de 1°C.

Le voyant correspondant au sauna est allumé uniquement lorsque le dispositif de contrôle de la température est sur on.

NOTE:durant le fonctionnement de la douche(douche,hydro/ecoss.sauna.)s'affiche sur le moniteur la durée restante décroissante au format"minutes/seconde" lorsque aucune fonction n'est active s'affiche en revanche(- -)

Sur la page initiale sont affichés:

19,8°C ⇒ température ambiante en °C(+/-1°C)

FM fréquence de la radio captée

Plage de fréquence:87.50 MHz – 108.00 MHz

Les touche d'augmentation/diminution du paramètre permettant de procéder à une recherche automatique de la station de radio la plus proche. Si aucune station radio n'a été trouvée au bout de 20 secondes, le dispositif passe en recherche manuelle, dans ce cas à chaque pression sur les touches correspond une variation de fréquence de 50 KHz dans la direction voulu selon la touche.

Si la station de radio captée émet un signal "fort"et qu'une simple pression sur l'une des touches ne permet pas d'obtenir une variation de fréquence, maintenir enfoncée la touche jusqu'à ce que soit obtenu le changement de fréquence.



RESET

- Dans le cas ou le dispositif ne fonctionnerait pas correctement, il est possible de procéder à son reset.
- Appuyer simultanément sur la touche "-"et sur la touche "on/off" est les maintenir enfoncée pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le système s'éteigne puis rallume.