


beoordeling

# Max

*HANDLEIDING*



NV  
SA **D.B.S.I.**

Groenstraat 4  
1602 VLEZENBEEK

+32/(0)2/454.13.60  
<http://www.dbsi.be>

FAX +32/(0)2/569.44.29  
[info@dbsi.be](mailto:info@dbsi.be)

## **Selecteren van een functie in het menu**

- druk op toets “MENU”
- selecteer de gewenste functie met toets “+” en “-“
- verlaat het programma door op toets “ESC” te drukken.
- Activeer de functie met toets “OK”
- Deactiveer de functie met toets “OK”

# Gebruiksaanwijzing voor systeem max



## Toets 1 AAN/UIT :

Op het display verschijnt temp. in de cabine – functietijd en FM-frequentie. Wanneer de radio geactiveerd is, kan men de zender kiezen met de + of – toets.

## Toets 2: MENU :

Om keuze te maken, gebruik de + of – toets. Om te bevestigen, druk OK (toets4).

1. Volume: audio regelbaar van 1 tot 20 met + of – toets.
2. Temp-function: functietijd van alles (5 tot 60 min. op alle functies)
3. Temp-steam: temperatuur stoom (30° tot 60° Celsius)  
ingestelde waarde: 35°
4. Hydro: 2 →15 sec. (snelheid van cascade toets 12)  
ingestelde waarde: 5 sec.
5. Rot colours: alleen met chromolamp snelheid rotatie van kleuren 2- tot 10 sec.  
ingestelde waarde: 5 sec.

6. Scot shower: ON/OFF (schotse douche – warm – koud)  
ingestelde waarde: OFF
7. Scot shower ON (regeling koud water 3 – 10 sec. met toets + of - )  
ingestelde waarde: 5 sec.
8. Plantar (voetjet): ON/OFF met + of – toets. Voor te activeren, druk ESC.  
Aan –en uitzetten door op OK te drukken.  
ingestelde waarde: OFF
9. Lumbar (nekjets): ON/OFF met + of – toets. Voor te activeren, druk  
ESC. Aan -en uitzetten door op OK te drukken.  
ingestelde waarde: OFF
10. Radio/cd/audio ON / OFF  
ingestelde waarde: Radio
11. Impulses: ON/OFF (pulsatie van de zijjets) druk ESC, dan aan –en  
uitzetten door op OK te drukken.  
ingestelde waarde: OFF
12. Clean: insteltijd voor het cleanen van het stoomaggregaat, regelbaar van  
10 tot 60 uur, zelf te bepalen naargelang de hardheid (kalk) van het water.  
ingestelde waarde: 30 uur
13. Language: english/italiano/espanol/deutsch
14. Desinfectie: voor deze functie te activeren, druk gedurende 5 seconden op  
toets OK

**Toets 3: ESC=ESCAPE :**

Laat u toe het programma te verlaten.

**Toets 4: OK**

Bevestigen van het gekozen menu

**Toets 5:+**

Bediening van het menu (toets 2)

**Toets 6:-:**

Bediening van het menu (toets 2)

**Toets 7: alarm:**

Deze schakeld alle functies uit behalve radio en licht

**Toets 8: zij-jets:**

Aan/uit

**Toets 9: stoom:**

Aan/uit

**Toets 10: verlichting of in optie kleurenlicht:**

Aan/uit

In het menu kan men de rotatie van de kleuren regelen. (zie toets 2).

**Toets 11: hoofddouche:**

Aan/uit

Schotse douche (zie menu toets 2)

**Toets 12: cascade rug jets:**

In 3 horizontale lijnen

Intervaltijd bedraagt 1,5 sec.

Regeling mogelijk in menu (toets 2 – punt 5 hydro)



In de cabine bevindt zich een “clean” dop. Wanneer op de display “clean” verschijnt (knippert) →deze functie is instelbaar zie menu punt 11 “clean”, een oplossing van “steam clean” (bij ons te verkrijgen) in het clean réservoir gieten en 24 uur laten rusten. Na 24 uur, gedurende 6 seconden op de toets 4 OK/STOP drukken → alles is schoongemaakt.