

Handbook

On / off

HANDLEIDING



NV
SA



Groenstraat 4
1602 VLEZENBEEK

+32/(0)2/454.13.60
<http://www.dbsi.be>

FAX +32/(0)2/569.44.29
info@dbsi.be

Gebruiksaanwijzing van systeem on / off

DEEL 1

FUNCTIES

GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

Stap 1

Door de cabine onder stroom te zetten, zorgt u er voor dat het reinigingssysteem in de stoomgenerator start. Dit duurt ongeveer twee minuten.

De bedoeling is om de stoomgenerator grondig te reinigen wanneer het systeem bijvoorbeeld voor een lange tijd niet gebruikt is.

Stap 2

Wanneer u op de AAN/UIT schakelaar op het bedieningspaneel drukt zal het rode verklikkerlicht aangaan. Tegelijkertijd zal de vulcyclus starten. Het water komt door het buizensysteem in de stoomgenerator. Wanneer er voldoende water in het systeem gepompt is (dit wordt gemeten door een sensor) zal het elektrisch element het water opwarmen en zo de stoom produceren. Door deze stoomproductie wordt de temperatuur in de cabine automatisch verhoogd.

Er zijn drie verklikkerlichten op het controlepaneel. Zij zijn telkens een weerspiegeling van verschillende temperatuurniveaus.

groen licht	35°C
geel licht	40°C
rood licht	45°C

De volledige stoomcyclus beslaat zo'n 60 minuten.

Stap 3

Nadat de stoomcyclus afgelopen is (of door op elk moment tijdens de cyclus op de AAN/UIT-toets te drukken) stopt het systeem. Hierna start automatisch de spoelcyclus. Dit duurt zo'n 2 minuten. Stelselmatig zal er koud water in de stoomgenerator bijgevoegd worden om de spoeling op een goede temperatuur te laten gebeuren.

Stap 4

De toets op de linkerkant van het bedieningspaneel controleert de bediening van het gekleurde of normale licht (enkel indien dit aanwezig is – zie opties).

- a) de functie “gekleurd licht” kan op elk ogenblik gestart worden, zelfs zonder dat de stoomfunctie werkt. U doet dit best op de volgende manier :
 - druk op de linkertoets van het bedieningspaneel (het rode verklikkerlicht gaat aan). Druk binnen de twee seconden nogmaals op deze toets. Hierdoor gaat het groene verklikkerlicht branden. Door deze handeling te herhalen zal het licht afwisselend **geel, blauw** en **ijskleurig** zijn.

N.B.: door éénmaal op de linkertoets te drukken schakelt u binnen de drie seconden het licht uit

Door op de AAN/UIT-toets te drukken kan het normale licht op elk ogenblik ontstoken worden, zelfs zonder dat de stoomfunctie hiervoor werkt.